

GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER VED BRUK AV ELEKTROVERKTØY

01.10.2018

Sikkerhetsforskriftene må følges for å unngå fare for personskade, brann, elektrisk støt og skade på omgivelser. Les gjennom hele bruksanvisningen før maskinen brukes første gang. Kontakt produsenten hvis det er noe du er usikker på i forbindelse med tilkobling og drift av maskinen. Bruk alltid jordfeilbryter!

Hold arbeidsområdet rent og ryddig

- Arbeidsplasser fulle av rot kan medføre uhell og personskader
- Fjern omkringliggende verktøy etc. før maskinen startes

Vær oppmerksom på forholdene i miljøet du jobber i

- Unngå bruk av elektriske verktøy og instrumenter i fuktige eller våte omgivelser
- Bruk alltid jordnet kontakt
- Sørg for at arbeidsplassen er utstyrt med tilstrekkelig belysning
- Bruk ikke elektriske verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser
- Ved utendørs bruk må kun kabel/skjøteledning som er godkjent, merket og beregnet for dette benyttes

Hold uvedkommende unna

- Alle uvedkommende må holdes på sikker avstand
- La ikke uvedkommende berøre maskiner eller strømledninger

Oppbevar verktøy på en sikker måte

- Verktøy som ikke er i bruk må oppbevares på tørr og barnesikker plass. Lås inn verktøyet hvis dette er mulig.

Bruk riktig verktøy - på riktig måte

- Bruk ikke en liten maskin på arbeid som er ment for en større og kraftigere maskin. Dette medfører overbelastning og sikkerhetsrisiko.
- Maskinen må kun brukes med den hensikt den er konstruert for
- Anvend ikke unødvendig kraft eller overbelast maskinen. Maskinen arbeider bedre og sikrere med den kraft og hastighet den er ment for.
- Riktig bruk er en forutsetning for at maskinen skal fungere

Kle deg riktig

- Ikke bruk løstsittende klær og smykker. De kan sette seg fast i bevegelige deler
- Langt hår bør beskyttes på egnet måte
- Ved arbeid utendørs anbefales hansker og sklisikre sko

Bruk personlig verneutstyr

- Bruk alltid vernebriller og hørselvern
- Bruk stramme hansker ved arbeid med skarpe gjenstander
- Bruk egnet verneutstyr for ulike arbeider (eksempelvis: vernesko, ansikts-/støvmaske, hjelm etc.)

Vær forsiktig med strømkabelen

- Ikke trekk i strømkabelen for å løsne støpslet
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler
- Løft aldri maskinen i strømkabelen

Fest arbeidsemnet

- Spenn fast arbeidsstykket med klemmer, skrutvinger eller andre innretninger slik at du har begge hender fri for manøvrering av maskinen

Sørg for riktig arbeidsstilling

- Pass på at du alltid står støtt og har god balanse for å unngå skader på rygg, nakke, skuldre og armer

Unngå utilsiktet start

- Bær aldri elektroverktøy med fingeren på bryteren når maskinen er tilkoplest strømmnett
- Sørg for at maskinen er slått av før du kopleter til støpslet

Kople fra strømkabelen

- Trekk alltid ut støpslet når maskinen ikke er i bruk. Dette gjelder også ved service, vedlikehold eller bytte av tilbehør

Vær på vakt

- Vær oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft
- Arbeid ikke når du er sliten og trett eller er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer

Kontroller defekte deler

- Kontroller enheten nøye før bruk. Er noen av delene skadet må du vurdere om det fremdeles er trygt å bruke maskinen, og om funksjonen fungerer 100% som tiltenkt.
- Pass på at bevegelige deler er i riktig posisjon, slik at de ikke kommer i kontakt med andre deler eller har andre begrensninger som kan påvirke verktøets funksjon.
- Defekte deler, strømledninger eller påmontert sikkerhetsutstyr etc. må repareres eller byttes av autorisert serviceverksted, med mindre annet er oppgitt i brukerhåndboken.

Bruk kun godkjente deler

- Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og reparasjoner.
- Bruk av uoriginale deler og tilbehør kan medføre stor risiko for skade på personer og eiendeler

Vedlikehold

- Følg retningslinjer ved skifte av deler. Smøring bør påføres etter gitte intervaller og/eller ved behov.
- Kontroller og rengjør verktøyet etter bruk. Hold håndtak og gripeflater rene, tørre og fri for olje og fett
- Kontroller strømkabel og skjøteledninger jevnlig og bytt disse ved skade

Beskytt deg mot elektrisk støt

- Unngå berøring og kroppskontakt med jodede overflater som vannrør, komfyrer, varmeovner, kjøleskap etc.

Riktig spenning

- Før verktøyet koples til strømmettet må du påse at spenningen oppgitt på maskinskiltet tilsvarer spenningen på strømmettet
- Tilkopling av verktøy til større spenning enn beregnet kan medføre alvorlig personskade
- Tilkopling av verktøy til lavere spenning enn beregnet kan medføre skader på maskinens motor

Maskinskilt:

- Maskinskiltet angir i tillegg til serienummer bestående av 6 siffer, hvorav de to første sifrene angir produksjonsmåned og år, også informasjon om produsent, typebetegnelse, spenning og kapasitet.